Bluetooth FM transmitter kezelési útmutató

A vezeték nélküli rendszer lehetővé teszi, hogy az USB-n, vagy SD memóriakártyán tárolt Audio file-okat lejátszhassa az autójában. Ha zenehallgatás közben bejövő hívást kap, kihangásíthatja a hívást, majd annak befejezése után visszatérhet a zenelejátszó módba, továbbá a telefonján tárolt zenei fájlokat is hallgathatja kihangosítva, vezeték összeköttetés nélkül. A vezetés során nem csupán zenét tud hallgatni, de a telefonja ki hangosításával biztonságossá is teheti utazását. A készülékre két telefon csatlakoztatható vezeték nélkül, de egy időben csak egy hívást tud fogadni, illetve kihangosítani.

A termék jellemzői:

- Bluetooth kihangosított hívások
- Hívó fél azonosítás (számkijelzés kijelzőn és angol nyelven a készülék bemondja a hívószámot)
- Visszhang, -és zajszűrés
- Sztereó Bluetooth és Rádió technológia.

Zenelejátszás:

- USB/SD kártya támogatás
- MP3 és WMA formátumok lejátszása
- Automatikus kikapcsolási memória
- Autós szivargyújtós üzemmód
- 20 gombos távirányító

Üzembe helyezés:

Frekvencia keresés:

Csatlakoztassa a terméket a szivargyújtó nyílásába, amennyiben szükséges kapcsolja, fordítsa az indítókulcsot gyújtás állapotba. Nyomja meg röviden az "M" (mode) gombot. A készülék kijelzi milyen FM frekvencián sugároz. (pl: 108.0) Amennyiben a frekvencián változatni szeretne a "<<,>>" gombokkal válasza ki az Önnek megfelelő frekvencia tartományt, majd végezze el a műveletet a csatlakoztatni kívánt rádiókészüléken is. A művelet végeztével a készülék üzemkész állapotba kerül. (Frekvencia-tartomány: 87.5-108MHz)

Zene lejátszás USB vagy SD kártyán keresztül:

Helyezzen a készülékbe SD kártyát, vagy USB-disk-et. A készülék automatikusan elkezdi lejátszani a zene tartalmakat. Zenelejátszó-mód. A „PLAY” gomb megnyomásával indíthatja el a számokat, illetve állíthatja meg azokat. A tartalmak között "<<,>>" léptető gombokkal navigálhat.

A Bluetooth kihangosító használata:

Nyomja meg a készüléken a "M" (mode) gombot hosszan. A kijelzőn megjelenik a "BLUE" felirat és a készülék hangjelzést ad hangszórókon keresztül.

Kapcsolja be a mobiltelefonján a Bluetooth-t funkciót, és állítsa keresésre. Amint megtalálta a két eszköz egymást, kapcsolódjon a transmitterre. A készülék a kapcsolatot eltárolja, így nem kell többet ismételni a keresést a mobiltelefon felismerése, a készülékek bekapcsolt állapota mellett automatikus. (hatótávolság kb: 8 m)

Ha zenelejátszás alatt kap bejövő hívást, csak nyomja meg a felvevő gombot, és a ki hangosító funkció automatikusan bekapcsol, a hívás befejezésével pedig újra visszatér a zenelejátszáshoz. A mobiltelefonról is lejátszhat zenei tartalmakat. A bluetooth és USB/SD funkció között a "M" (mode) gomb hosszú lenyomásával tud navigálni.

Távirányító használata:

A „CH-„ és „CH+” gombok megnyomásával 0.1MHz-enként növelheti, vagy éppen csökkentheti a frekvenciát.

Közvetlen frekvencia-beállítási mód:

A számgombok segítségével írja be a kívánt értéket, pl. 107MHz esetében az 1-7-0 gombokat, majd a „CH+” gombot, és 3 másodpercen belül mentve lesz a kívánt érték.

Hangerő beállítások:

Zene lejátszása közben a „VOL+” és „VOL-„ gombok lenyomásával tudja szabályozni a mindenkori hangerőt.

Zeneszám választása:

A „PREV” és „NEXT” gombokkal választhat az előző, valamint következő zeneszámok között. Közvetlen zeneszám kiválasztására is van lehetőség abban az esetben, ha tudja az adott szám sorszámát pl.: az 1201-es szám lejátszásához üsse be az 1-2-0-1-es gombokat, majd nyomja le a „PLAY” gombot, a szám elindításához.

Equalizer beállítások:

Öt lejátszási mód közül választhat: NORMAL, ROCK, SOFT, JAZZ valamint SRS.

A „PLAY/PAUSE” gomb megnyomásával indíthatja el, vagy akár állíthatja meg a számokat. Amennyiben a távirányítót szeretné használni direkt (közvetlen) kihangosított telefonhíváshoz, csak üsse be a távirányítón a felhívandó fél telefonszámát, majd nyomja meg a távirányítón található „CALL” gombot.

Megjegyzés: Ezen alkalmazás a mobiltelefonok legtöbbjével kompatibilis, bár lehetnek olyan funkciók, amelyek talán nem minden esetben működnek.

Tulajdonságok:

- Jellemző hálózat: 12V
- Limit hálózat: 9-26 V
- Energiaigény: 1W
- Hőmérséklet: -20-tól +50°C.
- Lejátszható formátumok: MP3,WMA
- SNR:60dB

- Torzítási faktor: <0.1%
- Frekvencia: 20Hz-15kHz
- Bal és jobb csatornák hangereje: 60dB
- Bluetooth verzió: 2.0
- Bluetooth Audió lejátszás az a2dp alkalmazással
- Bluetooth hatótávolság: 10-15m
- Fm frekvencia: 87.5-108MHz

Figyelem:

A készülék nem vízálló. A készüléket ne tegye ki hosszantartó napsugárzásnak. /hőhatásnak/
A készüléket ne használja poros környezetben, óvja a szennyeződéstől. A tisztításhoz ne használjon oldószert és maró anyagot.

Biztonsági előírások: A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából származó károkra nem vonatkozik a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő anyagi- vagy személyi károkért sem vállalunk felelősséget. Ebben az esetben is megszűnik a garancia. Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkéntes átalakítása és/vagy megváltoztatása. Ha kétségünk van a készülék működésmódja, biztonsága vagy csatlakozatása felől, forduljunk szakemberhez. Vegyük figyelembe az eszközre csatlakoztatott készülékek biztonsági előírásait és kezelési utasítását is.